

# 实验 7 NFS 和 DHCP 服务器配置实验

## 1. 实验目的

- (1) 掌握 NFS 服务器的配置应用
- (2) 掌握 DHCP 服务器的配置应用

## 2. 实验任务

- (1) 配置 NFS 服务器,并使用文件共享
- (2) 配置 DHCP 服务器,并在小型网络中实验

## 3. 实验软件

(1) dhcp-3.0pl1-23.i386.rpm

## 4. 实验原理

- (1) 在网络中,时常需要进行文件的共享,如果都是在 Linux 系统下,可以使用 NFS 来搭建文件服务器,达到文件共享的目的。
- (2) 在网络管理中,为了防止 IP 冲突和盗用,有效的控制 IP 资源的使用,需要搭建 DHCP 服务器,为每一台连入网络的机器进行 IP 的分配。

## 5. 实验方法

- 1. NFS 服务器配置
- (1) NFS 属于系统服务,系统已经默认安装,所以不需要安装,可以直接进行配置; 配置前先建立共享目录。

### [root@lab root]# mkdir /home/pub

- (2) NFS 服务器图形化配置
  - a) 运行 X 窗口系统,并要具备根特权,启动服务器配置工具:单击面板上的"主菜单一系统设置一服务器设置—NFS 服务器"打开如图1所示的对话框。

1

### 东北大学秦皇岛分校——Linux 操作系统实验指导书




图 1-NFS 服务器配置工具

b) 单击图 1 中的"增加"按钮,打开如图 2 所示的对话框。在对话框中添加目录和地址,如图 3 所示。



图 2一共享目录设置



图 3-添加共享目录

2

c) 在图 3 中选择"常规选项",如图 4



### 东北大学秦皇岛分校——Linux 操作系统实验指导书



图 4一常规选项卡

d) 在图 4 中选择"用户访问"如图 5



图 5-用户访问选项卡

- e) 点击确定,完成配置。
- (3) NFS 服务器的启动与停止

启动 NFS 守护进程

### [root@lab root]# service nfs start

停止 NFS 守护进程

#### [root@lab root]# service nfs stop

重新启动 NFS 守护进程

### [root@lab root]#service nfs restart

查看 NFS 守护进程的当前状态

#### [root@lab root]#service nfs status

(4) NFS 客户端设置

在 Red Hat Linux 9 中使用 mount 命令可以把网络中 NFS 服务器的共享目录挂载到主机

# NEUQ BXS

### 东北大学秦皇岛分校——Linux 操作系统实验指导书

的文件系统中。方法如下:

a) 在使用 mount 命令挂载 NFS 服务器的共享目录之前,使用下面的命令先来查询 NFS 服务器中是否允许本机连接相应的共享目录。

# showmount -e 服务器 ip

b) 在确认 NFS 服务器设置正确后,在客户端主机使用 mount 命令来挂载 NFS 服务器的共享目录到本地目录。mount 命令的格式如下:

mount NFS 服务器地址:共享目录 本地挂载点目录

特别说明,在 NFS 服务器地址与共享目录之间用":"隔开,挂载点为本地空目录。例如:

# mount 202.206.16.148:/home/pub /mnt/nfs

其中/mnt/nfs 是在本机上建立的空目录

挂载目录后,就可以向使用本地目录一样使用挂载的目录,从而实现文件共享。

c) 当用户不需要使用某个 NFS 服务器的共享目录时,使用下面的命令来卸载目录的 共享。

# unmount /mnt/nfs

- 2. DHCP 服务器配置
- (1) DHCP 服务器的安装

进入软件目录

[root@lab root]# cd /root/labsoft

安装 dhcp 软件包

[root@lab labsoft]# rpm -ivh dhcp-3.0pl1-23.i386.rpm

(2) 配置 DHCP 服务器

拷贝 dhcp 配置文件模板到/etc

[root@lab root]# cp /usr/share/doc/dhcp-3.0pl1/dhcpd.conf.sample /etc/dhcpd.conf

4

进入/etc 目录

[root@lab root]# cd /etc

编辑 dhcpd.conf 文件

[root@lab etc]# vi dhcpd.conf

author:白雪松

# NEUQ BXS

### 东北大学秦皇岛分校——Linux 操作系统实验指导书

```
ddns-update-style interim;
                                  #忽略客户端更新
ignore client-updates;
subnet 17216.19.0 retmask 255.255.255.0 {
                                           #设置子网声明
                                        #设置 DHCP 客户的默认网关
   option routers
                      172.16.19.1;
   option subnet-mask
                      255.255.255.0;
                                            #设置 DHCP 客户的子网掩码
                                            #设置 DHCP 客户的 nis 域
   option nis-domain
                      "liubing.com";
                          "liubing.com";
                                            #设置 DHCP 客户的 DNS 域
   option domain-name
                                            #设置 DHCP 客户 DNS 服务器地址
   option domain-name-servers 202.206.16.2;
                                            #设置与格林威治偏离时间(秒)
   option time-offset
                      -18000;
   range dynamic-bootp 172.16.19. 50 172.16.19.60; #设置 DHCP 客户的地址池
                                            #设置 DHCP 客户默认的地址租期
   default-lease-time 21600;
                                            #设置 DHCP 客户最长的地址租期
   max-lease-time 43200;
   host ns {
                                            #设置 DHCP 客户的 MAC 地址
       hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
       fixed-address 207.175.42.254;
                                            #对指定的 MAC 分配固定的 IP
   }
```

根据你具体的网络情况,对以上配置文件的相应选项进行修改,然后保存。

(3) 启动和停止 dhcp 服务

启动 dhcp 服务

[root@lab etc]#/etc/init.d/dhcpd start

停止 dhcp 服务

[root@lab etc]#/etc/init.d/dhcpd stop

重新启动 dhcp 服务

### [root@lab etc]#/etc/init.d/dhcpd restart

(4) dhcp 客户端设置和获取地址

在 windows 和 linux 系统中,只要将本地连接设为自动获得 IP 就可以使用 dhcp 服务器

5

# NEUQ BXS

## 东北大学秦皇岛分校——Linux 操作系统实验指导书

的服务。

a) 在局域网的一个 Windows 客户端的所获得的地址租约结果如图 1 所示。从图 1 中可看出,该网卡获得的 IP 地址是 211.85.203.199。

```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Default>ipconfig /all
Windows IP Configuration
         Host Mame . . . . . . . . . : zhanglb
Primary Dns Suffix . . . . . . :
         Ethernet adapter 本地连接 2:
         Connection-specific DNS Suffix .: liubing.com
Description . . . . . . . . : Intel(R) PRO/188 UE Network Connecti
  #2
         Physical Address. . . . . . . . : 00-02-A5-9C-25-97
         Dhcp Enabled. . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
                                                . : Yes
         IP Address . . . . : 211.85.283.199
Subnet Mask . . . . : 255.255.255.0
                                                    255.255.255.0
211.85.203.254
         Default Gateway . . . . . .
                                                 : 211.85.283.22
: 211.85.283.22
: 2884年2月24日 16:14:32
: 2884年2月24日 22:14:32
         DHCP Server . . . . . . . . . .
         DNS Servers . . . . .
         Lease Obtained. .
         Lease Expires . . . . .
   Documents and Settings Default>_
```

图 1

b) 从图 1 可看出该网卡的物理地址是: 00:02:A5:9C:25:97, 如果想把该物理地址获得的 IP 地址固定为: 211.85.203.88, 那么需要修改配置文件,将

### 修改为

```
host ns {
    hardware ethernet 00:02:A5:9C:25:97;
        fixed-address 211.85.203.88;
    }
```

其 Windows 客户端的所获得的地址租约结果如图 2 所示。

6 author:白雪松



### 东北大学秦皇岛分校——Linux 操作系统实验指导书

```
C:\VINDOVS\System32\cmd.exe
                                                                                                     _ 🗆 ×
C:\Documents and Settings\Default>ipconfig /all
Windows IP Configuration
          Host Name . . . . . . . . : zhanglb
Primary Dns Suffix . . . . . :
          Node Type . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . : No
WINS Proxy Enabled. . . : No
Ethernet adapter 本地连接 2:
          Connection-specific DNS Suffix .: liubing.com
          Description . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 UE Network Connecti
 n #2
          Physical Address. . . . . . . . : 88-82-A5-9C-25-97
          Dhcp Enabled. . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
          IP Address. . . . . . : 211.85.203.88
Subnet Mask . . . . : 255.255.255.0
          Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.25.0
Default Gateway . . . . . . . : 211.85.203.254
          DHCP Server . . . . . . . . . . . . .
                                                       : 211.85.203.22
          DNS Servers . . . . . . : 211.85.203.22
Lease Obtained . . . . : 2004年2月24日 16:25:16
Lease Expires . . . : 2004年2月24日 22:25:16
 : Documents and Settings Default>
```

图 2

# 5. 实验预习要求

掌握 NFS,DHCP 的基本概念,熟悉配置步骤,会运用 windows 系统下的网上邻居服务和设置本地网络为自动获取地址的方法。

## 6. 实验报告内容

- (1) 记录实验中的步骤和内容
- (2) 回答思考题

### 6. 思考题

- (1) Samba 和 NFS 的使用范围有何异同
- (2) 在什么样的网络环境下,需要选择 DHCP 的方法分配 IP

7